



چه ظروفی را نمی‌توان برای شستشو
در ماشین ظرفشویی قرار داد؟

بسیاری از ما بعد از یک وعده غذایی، معمولا ظروف را داخل ماشین ظرفشویی قرار می‌دهیم تا به راحتی و بدون دردسر شسته شوند. اما باید بدانیم که برخی ظروف ممکن است در ماشین ظرفشویی آسیب ببینند.

برخی از موادی که به‌طور معمول در ساخت ظروف به کار می‌روند، مانند چوب، مس، و برخی پلاستیک‌ها و نسبت به حرارت بالا و شوینده‌های قوی ماشین ظرفشویی حساس هستند. به همین دلیل، شناخت نوع ظروف و بررسی دستورالعمل‌های شستشوی آن‌ها می‌تواند به حفظ کیفیت و دوام این ظروف کمک کرده و از خرابی ماشین ظرفشویی نیز جلوگیری کند.

در ادامه، به ظروفی که توصیه می‌شود به صورت دستی شسته شوند، اشاره می‌کنیم.



• ظروف پلاستیکی

ظروف و لوازم پلاستیکی که در برابر گرمای آب مقاوم نیستند، نباید داخل دستگاه ماشین ظرفشویی قرار داده شوند. حرارت آب می‌تواند موجب دفرمه شدن آنها شود.



• نکته

برخی از ظروف پلاستیکی قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی را دارند، اگر پشت ظرف مورد نظر همچنین علائمی حک شده بود می‌توان آن را در ماشین ظرفشویی قرار داد.



• کریستال‌های نازک

ظروفی که از نوع کریستال نازک هستند، ممکن است به دلیل حرارت دچار شکستگی شده و به ماشین ظرفشویی نیز آسیب برسانند. البته در برنامه‌هایی مانند Glass و Crystal Care می‌توان ظروف کریستالی را شستشو داد، اما در مورد کریستال‌های نازک به دلیل اینکه ممکن است بشکند، توصیه می‌کنیم در دستگاه قرار داده نشوند.



• ظروف چوبی

ظروف ساخته شده از چوب نیز ممکن است در ماشین ظرفشویی خیلی سریع خراب شوند و توصیه می‌کنیم ظروف چوبی را در ماشین ظرفشویی شستشو ندهید.



• ظروف طرح چایی

این نوع ظروف نیز امکان دارد حین شستشو در ماشین ظرفشویی آسیب ببینند، زیرا طرح روی ظروف معمولا نسبت به حرارت و مواد شوینده مقاوم نیست.



• ظروف مستعد خوردگی، زنگ زدگی و یا کدرشدگی

(مانند ظروف مسی، روحی، چدن و آلومینیوم)

بیشتر افراد وقتی ظروف پخت و پز از نوع مسی، روحی، چدنی، آلومینیوم و موارد مشابه آن را خریداری می کنند، در مورد شستشو و نگهداری آن، دستورالعمل های مربوط را بررسی می کنند؛ زیرا این ظروف شرایط نگهداری کمی متفاوت تری دارد.

این ظروف در ماشین ظرفشویی ممکن است خیلی سریع سیاه یا کدر شده و یا حتی دچار خوردگی و ایجاد لکه و ... شوند.

نکته: برای شستشوی ظروف استیل ممنوعیتی وجود ندارد.



• ظروف طلاکوب و نقره‌کوب

ظروفی که دارای تزئینات طلاکوب و یا نقره‌کوب هستند، ممکن است در ماشین ظرفشویی کدر شوند و درخشندگی آنها از بین برود؛ بنابراین توصیه می‌کنیم این نوع ظروف را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.



• ظروف بلوری

همانطور که گفتیم ظروف بلور را می‌توان در ماشین ظرفشویی قرار داده و در برنامه‌ی Glass یا Crystal Care شستشو داد؛ اما در نظر داشته باشید برخی از ظروف بلوری نازک و گران قیمت مناسب شستشو در ظرفشویی نمی‌باشد و پس از تعداد دفعات شستشوی زیاد ممکن است کدر شوند.

بهتر است هنگام خرید ظروف جدید، به قابل شستشو بودن در ماشین ظرفشویی دقت نمایید.





در این راهنما برخی از سوالات رایج در مورد بایدها و نبایدهای استفاده از ماشین ظرفشویی پاسخ داده شده است؛ در صورتی که پس از مطالعه‌ی آن سوالی داشتید یا در صورت برخورد با هر گونه مشکل می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید.

شرکت مشتریان گلدیران

۰۲۱ - ۸۴۷۳۳

cs.goldiran.ir